

スプリンクラー  
消火設備

# あなたの疑問にお答えします

# NBS119

17

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

17

**Q** 補助散水栓を使うとき、内部に消火栓のようにポンプの起動ボタンはあるのですか？

**A** ありません。  
補助散水栓はスプリンクラー配管に接続されていますので、放水を始めれば、管内圧力が減圧して、ポンプは自動で起動します。大規模な火災の場合、使用時すでに火災を感知して起動中の場合もあります。ポンプの運転の確認は、表示灯のフリッカーや運転表示灯の点灯、警報盤での運転表示など、対象物により様々です。



西日本防災システム  
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd  
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

