




使用方法

消火器

FIRE EXTINGUISHER




落ち着いて！ ① ② ③




安全栓を引き抜く

PULL



ホースを外し
火元に向ける

AIM



レバーを強くにぎる

SQUEEZE