

スプリンクラー  
消火設備

# あなたの疑問にお答えします

# NBS119

26

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

26

**Q** 補助散水栓を使って消火した時もやはりアラームバルブを閉止する作業が必要なのですか？

**A**

スプリンクラーヘッドが作動していないことが条件ですが、消火作業終了後、補助散水箱内のバルブを閉じて、筒先のバルブを閉にしたのち、スプリンクラーポンプの制御盤で、ポンプを停止してください。散水栓箱内のバルブ閉操作が出来れば筒先のバルブを閉止できなくても筒先から残水が出るだけで問題はありません。スプリンクラーヘッドが開放されていなければアラームバルブを閉止する必要はありません。



西日本防災システム  
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd  
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

