

## 停電時

### 非常照明

内蔵のバッテリーにより、停電時に点灯します。

対応時間は機種により **20分**若しくは**60分**です。

放電後は、機能喪失となります、

### コンピューター

停電時に突然電源が遮断されますので、起動中のソフトやその他のデータが失われる場合があります。

特に大切なデータを入力する機器には **UPS** などの接続を検討してください。

### エレベーター

停電時の動きはメーカーや設定により違います。御使いのエレベーターの設定を必ずご確認ください。

### その他

#### 冬場などの **簡易暖房器具**

電気による暖房機器などは停電と同時に機能は停止します。ですが、スイッチは **入** の状態ですので  
復電時には 直ちに熱を放出します。もし機器が転倒していたり 機器に可燃物が乗っていれば 火災  
に至る可能性があります。

参考 **通電火災**

