

消火器の いち にい さん - 西日本防災システム



安全栓を引き抜きましょう



ホースを火元に向けましょう



レバーを握ります。

火元に直接かけるのではなく
手前から ほうきで掃くように



POINT です



蓄圧式でしたら レバーを
離せば止まります

加圧式でしたら 15秒ほどで
放出しきれば 止まります



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ 